

乐视电视投屏功能在哪里找 不同机型入口差异及快速定位方法

不少人在用乐视电视时会遇到想把手机或电脑画面投到大屏的需求，第一反应就是找“投屏功能在哪里”。乐视电视的投屏功能并非固定放在某一个菜单，会因系统版本、机型年份以及是否外接盒子而有差别，找准入口才能顺利连接。

不同系统版本的入口位置

乐视电视早期机型多搭载基于安卓深度定制的 EUI 系统，较新的机型则逐步转向更接近原生安卓 TV 的界面。在 EUI 系统中，投屏功能常集成在“应用”页签下的“无线显示”或“多屏互动”里，有些型号需先进入“设置—网络—更多连接方式”才能看到。新系统的安卓 TV 版一般在主界面的“输入源”或快捷功能栏里直接提供“Cast”或“投射”按钮，操作更直观。如果电视已升级到较新的 Patchwall 系统，投屏入口可能藏在“我的应用—实用工具”分组，需要翻找一两层菜单。

常见机型的查找差异

以近年常见的超4系列为例，在主界面滑动到最右侧的应用列表，点开“实用工具”文件夹，里面会有“乐视投屏”图标，点击即可启动。X系列部分机型因为硬件支持 Miracast，需要在“设置—设备连接—无线显示”里手动开启，并在同一页面等待手机搜索到电视名称。老款 S 系列有的没有内置投屏模块，要通过外接乐视盒子或安装第三方投屏应用才能实现。乐视盒子本身的投屏功能入口多在盒子的“应用中心—工具”类目下，有时也直接呈现在首页推荐位。

连接前要注意的前提条件

投屏并非插上电源就能用，首先要保证电视和手机（或电脑）处在同一 Wi-Fi 网络下，且路由器未开启 AP 隔离。部分旧机型仅支持 2.4GHz 频段，若手机连的是 5GHz，会出现搜不到设备的情况。另外，一些定制系统会在首次使用时弹出权限提示，比如允许发现设备或开启屏幕镜像，如果点了拒绝，后续入口可能看似存在却无法响应。还有一点容易忽略：如果电视开启了节能模式或待机恢复后系统未完全加载网络服务，投屏功能会暂时不可用，需要等系统稳定或重启一次网络模块。

易混淆的功能与操作误区

有人会把 HDMI 连接的信号源当成投屏，其实那只是有线视频输入，和无线投射原理不同。也有用户误以为打开视频 App 里的“TV”按钮就等于投屏，实际上部分 App 只是调用了 DLNA 推送，画质和延迟表现与系统级投屏有差距。部分机型在连接过程中若电视端显示“已连接”但画面没同步，可能是手机端仍在移动数据或切换了 Wi-Fi，应检查并确保两端网络一致。还有一种情况是，投屏成功但声音从手机发出，这是因为音频输出通道没切到电视，可在手机的投射设置里选择“同时传输音频”。

机型类别	常见入口路径	备注
---	---	---
超4系列（EUI）	应用—实用工具—乐视投屏	部分需先更新系统
X系列（Miracast）	设置—设备连接—无线显示	需手动开启发现

| S系列（老款） | 无内置，需外接盒子或装应用 | 兼容性有限 |

| 安卓 TV/Patchwall | 首页快捷栏或我的应用—实用工具 | 界面更直观 |

实际使用中，如果一时找不到入口，不妨用遥控器按“菜单”或“设置”键，在搜索框输入“投屏”“无线显示”“多屏”等关键词，系统可能会直接定位到相关选项。不同批次的机器在系统迭代中也会调整菜单位置，保持系统和应用更新能减少摸索时间。熟悉自己机型的逻辑后，会发现乐视电视的投屏功能并不难找，只是入口依版本和硬件而分散，多试几次就能形成固定路径。

FAQ

Q1：乐视电视找不到投屏按钮怎么办？

A1：确认系统与网络正常，尝试在设置里搜索关键词，或检查是否需外接盒子。

Q2：手机搜不到乐视电视名称是什么原因？

A2：多为不在同一 Wi-Fi、频段不匹配或电视端未开启发现功能。

Q3：投屏有画面没声音怎么处理？

A3：在手机投射设置里选“传输音频至电视”，或检查电视音量状态。